

Sac cabas réversible

Les dimensions données sont en noir pour le sac enfant et en rouge pour le cabas adulte

Il vous faut :


2 rectangles de tissus assortis de 34 cm x 60 cm (45 cm x 80 cm)

2 bandes de 18 cm x 5 cm (21 cm x 5 cm) soit un tissu uni soit l'un de vos deux tissus


2 bandes de 60 cm x 5 cm (80 cm x 5 cm) soit un tissu uni soit l'un de vos deux tissus

Fabrication

Pliez vos deux rectangles en deux et dessinez un arrondi dans chaque coin. Coupez chaque coin.



(Image 1)



(image 2)



Formez votre sac en piquant les côtés endroit contre endroit, (image 1) d'abord ceux de l'extérieur du sac puis ceux de la doublure.

Pour donner un fond à votre cabas, il va falloir replier chaque coin intérieur (point bleu) en triangle et le piquer perpendiculairement comme sur l'image 2. Vous devez faire cette opération 4 fois, pour les 2 coins extérieurs et les 2 coins de la doublure.

(image 3)



Rentrez vos sacs l'un dans l'autre, envers contre envers comme sur l'image 3.

Epinglez-les proprement et piquez tout autour de l'ouverture en utilisant un point zigzag.


(image 4)



Préparez toutes vos bandes au fer à repasser en repliant $\frac{1}{2}$ cm pour chaque ourlet et en les repliant l'un sur l'autre. Cousez les deux plus grandes bandes ensemble pour former un grand cercle.

(image 5)

Posez chaque petite bande à cheval sur le haut du sac, épinglez et piquez. (image 5)



(image 5)



Pour bien monter les anses de votre sac de façon équilibrée, prenez le cercle formé des deux grandes bandes cousues ensemble.

Épinglez cette bande en alignant la couture de la bande sur la couture de côté de votre sac comme sur l'image 5. Faites de même sur l'autre côté.

Piquez le grand cercle formé par les anses près du bord.

Votre sac est prêt ! Il est parfaitement réversible, vous pouvez l'utiliser côté doublure ou côté extérieur selon votre humeur ;-)

